INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA RUEDAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD



1. Las dos mitades apoyadas en la llanta



2. Las dos mitades con tornillos posicionados en su lugar



3. Espacio entre las dos mitades antes de apretar



4. A medio atornillar



5. Completamente atornilladas



6. Completamente atornilladas con las partes de los tornillos sobrantes a la vista



7. Tornillos cortados



8. Vista de la zona de tornillos terminada



9. Rueda preparada para instalar en el pivot



Rudolf Diesel 1, Pol. Molino del Pilar - 50015 Zaragoza Teléfono: 976 22 55 17* - Fax: 976 22 72 06

E-mail: traxco@traxco.es